
Анализатор систем передачи и кабелей связи AnCom A-7

Программа для управляющего компьютера

Требования к компьютеру

Для работы СПО анализатора А-7 рекомендуется следующая конфигурация управляющего компьютера:

- Процессор, совместимый с Intel x86, тактовая частота 1 ГГц и более;
- Свободное место на жестком диске ПК - не менее 2 Гбайт
(следует иметь в виду, что при записи результатов измерений скорость заполнения жесткого диска составляет около 300 Мбайт/час);
- Оперативная память - не менее 256 Мбайт;
- Операционная система - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
- Устройство указания "мышка";
- USB-порт для подключения анализатора А-7.

Рекомендуемые настройки системы

В целях обеспечения удобства интерактивной работы с СПО рекомендуются следующие настройки Windows (на примере опций настройки Windows XP):

- "Свойства: Экран, Заставка, Интервал=9999мин."
- "Свойства: Экран, Заставка, Питание":
 - Схемы управления питанием = Включен постоянно
 - Настройка схемы "Включен постоянно":
 - При питании: от сети от батарей
 - Отключение дисплея: никогда никогда
 - Отключение дисков: никогда никогда
 - Ждущий режим через: никогда никогда
 - Спящий режим через: никогда никогда

Рекомендуемые программы
Microsoft Office.

Установка программы A7_307.exe

Установка производится с CD-ROM.

Необходимо запустить A7_307_pNNN.exe с CD-диска, где NNN - номер текущей версии пакета СПО.

Например: E:\A-7_307\A7_307_p600.exe

Далее необходимо следовать инструкциям программы-установщика.

Состав СПО

В состав СПО анализатора А-7 включены:

- A7_307.exe - программа управления анализатором через ПК,
размещается в .\A-7_307;
- A7_307.i00 - файл встроенного ПО DSP анализатора,
размещается в .\A-7_307;
- A7_307_sst.i00 - файл встроенного ПО DSP СуперСел анализатора,
размещается в .\A-7_307;

Удаление СПО A-7_307

Удаление СПО A-7_307 начинается по команде "Добавить/Удалить" из окна системы Windows "Установка и удаление программ" или после вызова

"Удалить" из меню "Программы"/AnCom A-7_307.

После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы. Файлы результатов измерений, шаблонов характеристик и конфигураций, созданных и сохраненных пользователем в процессе работы с программой A7_307.exe, после деинсталляции остаются на диске.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора А-7 поставляется в формате pdf - файл A7_307_reKNNN.pdf, где

К - номер раздела (части) документации,

NNN - версия раздела (части) документации.

Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 4.0 или последующие версии.

Обновление версий

Перед установкой новой версии СПО предыдущую версию СПО необходимо деинсталлировать (см. выше).
