

---

## АnCom КМС-АК

Программа для компьютера

### Требования к компьютеру

Для работы СПО КМС-АК рекомендуется следующая конфигурация компьютера:

- Процессор, совместимый с Intel x86, тактовая частота 500 МГц и более;
- Свободное место на жестком диске ПК - не менее 10 Мбайт
- Оперативная память - не менее 128 Мбайт;
- Операционная система - Windows XP, Windows Vista, Windows 7;
- Устройство указания "мышка";
- Последовательный COM-порт для подключения КМС-АК.

### Установка СПО КМС-АК

Установка производится с CD-ROM.

Необходимо запустить kmc-ak\_pNNN.exe с CD-диска, где NNN - номер текущей версии пакета СПО.

Например: E:\КМС-АК\kmc-ak\_p101.exe

Далее необходимо следовать инструкциям программы-установщика.

### Удаление СПО КМС-АК

Удаление СПО КМС-АК начинается по команде "Добавить/Удалить" из окна системы Windows "Установка и удаление программ" или после вызова "Удалить" из меню "Программы"/КМС-АК.

После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы.

### Документация

Руководство по эксплуатации КМС-АК поставляется в формате pdf - файл kmc-ak\_reNNN.pdf, где NNN - версия документации.

Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 4.0 или последующие версии.

### Обновление версий

Перед установкой новой версии СПО предыдущую версию СПО необходимо деинсталлировать (см. выше).

---