

АСУНО AnCom Light

ВКЛ./ВЫКЛ. КОНТАКТОРОВ В ШКАФАХ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Поставка готовых ШУНО или модернизация имеющихся: контроллер АСУНО + GPRS модем.
Встроенное расписание контроллера АСУНО: утро и вечер + ночной режим + датчик освещенности.
ПО АСУНО: удаленное управление контакторами, контроль напряжений и датчиков сигнализации.

Контроллер АСУНО AnCom MC/L
+ GPRS модем AnCom RM
в поставляемых или модернизируемых ШУНО



Автоматическое управление линиями светильников утром и вечером: расчет светового дня местности по алгоритму «Гражданские сумерки», ввод поправочных коэффициентов

Автоматическое частичное выключение ночью в заданные часы

Автоматическое частичное включение в пасмурные дни по датчику освещенности

Встроенные часы с резервным питанием и автокоррекцией

Возможность удаленного управления: группового (ШУНО объединяются в Группы) и каждым ШУНО по отдельности

Локальное управление с помощью аппаратного переключателя

Беспроводной надежный канал связи с контроллером АСУНО и электросчетчиком – через GPRS модем AnCom RM

ПО АСУНО AnCom Light для удаленного управления, настройки, диагностики и мониторинга всех ШУНО

Разделение доступа через пароли режимов Администрирования

Мониторинг и Управление всеми ШУНО системы АСУНО в едином информационном окне

Простая настройка ШУНО: удаленная или локальная «на столе»

Редактор годового расписания для каждой Группы ШУНО, разного для будних, выходных, праздничных и особых дней

Детальная Диагностика каждого ШУНО: наличие напряжений в фидерах после предохранителей и пускателей, охранно-пожарная сигнализация, текущий режим работы, состояние канала связи, актуальность настроек

ТСР порт (или виртуальный COM) до каждого электросчетчика в ШУНО – надежный прозрачный канал опроса любым ПО АСКУЭ (через программу ТСР-сервер Server RM)

Возможность работы системы без связи с АРМ Диспетчера согласно встроенному в контроллер АСУНО AnCom MC/L расписанию и состоянию датчика освещенности

АРМ Диспетчера АСУНО
(ОС Windows, статический публичный IP)
ПО АСУНО AnCom Light

АСУНО AnCom Light	АСУНО	Сеть	Расписание	Связь	Настройки		
Группа ШУНО	Управление и мониторинг				Диагностика		
Имя	A	B	C	F	Режим	Связь	Дверь
Группа №1	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-116	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-601	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-234	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-120	■	■	■	■	☺	OK	OK
Группа №2	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-526	■	■	■	■	☺	OK	OK
ТП-500 мкр. Юбилейный	■	■	■	■	☺	OK	OK

АРМ Диспетчера АСКУЭ

AnCom Server RM Manager

Файл Вид Выполнить Журнал Помощь

Каналы

- ТП-1 0
- ТП-5 6
- ТП-1 7
- ТП-247 мкр. Юбилейный

прозрачный ТСР-канал связи с электросчетчиком

ПО АСКУЭ (стороннее, совместимое с электросчетчиком)

ПО AnCom Server RM (коммуникационное)

INTERNET GPRS

